

* Batteries not included

QUARTZ CLOCK INSTRUCTIONS

1. Batteries:

Suitable batteries for the clock is mentioned on the box or box label.

2. Remove the battery cover .

3. Insert the batteries according to (+) and (-) marking in the battery compartment.

4. TO SET THE TIME

Turn the hand setting knob on the back of clock to the correct time.

★ On models with the second stop lever, if it is set to STOP position, please slide it to START position to start the second hand.

5. SETTING HOURLY MELODY (On models with hourly melody function)

When batteries are inserted, the melody function is automatically set for 6:00 a.m. regardless of the time indicated on your clock. Push the time signal setting button until melody starts then release and push again. Repeat this process until the number of the pushes matches the time indicated on the clock dial remembering that the first push represents 6:00 a.m., two pushes represents 7:00 a.m., etc.

TIME SETTING TABLE GUIDE

Time indicated on clock # of pushes of time signal button.

6:00 a.m. Level	1
7:00 a.m. Level	2

If your set the clock functions wrong, just remove the batteries and start the instructions over. Once the hourly melody and chime is set, you can change the time by turning the time set knob and the hourly melody and chime will continue to chime the correct hourly melody.

6. TO START THE PENDULUM(On models with pendulum)

Push the pendulum softly with your finger.



Fig. 1

7. TO HANG THE CLOCK (WALL CLOCK)

Hang the clock vertically on the wall by using a strong hook or screw. (Fig 1.) It is important for the hook or screw to be installed firmly in the wall to avoid the clock from dropping.

TIME SETTING TABLE GUIDE / GUIA DE FIJAR HORA

1	6:00 a.m.	13	6:00 p.m.	7	0:00 p.m.	19	0:00 a.m.
2	7:00 a.m.	14	7:00 p.m.	8	1:00 p.m.	20	1:00 a.m.
3	8:00 a.m.	15	8:00 p.m.	9	2:00 p.m.	21	2:00 a.m.
4	9:00 a.m.	16	9:00 p.m.	10	3:00 p.m.	22	3:00 a.m.
5	10:00 a.m.	17	10:00 p.m.	11	4:00 p.m.	23	4:00 a.m.
6	11:00 a.m.	18	11:00 p.m.	12	5:00 p.m.	0 (default)	5:00 a.m.

CARE

1. Please do not place the clock in following place.

- in extreme hard temperature or humidity.
- nearby strong vibration.
- in the dusty place.

2. Please do not touch the clock movement.

3. Please do not clean the clock case by using paint thinner or other chemical liquid material. Neuter soap or cleanser as cleaning liquid is recommendable.

4. Please change exhausted batteries immediately to avoid leakage & damage to the product. For models with "ALKALINE" marking in the battery compartment, alkaline batteries are preferred. The life of manganese battery is approximately 50% shorter than that of alkaline battery.

* Baterias no incluidas

INSTRUCCIONES PARA RELOJ DE CUARZO

1. Las baterías convenientes para el reloj estan mencionadas en la caja o etiqueta de la caja.

2. Quitar la tapa de la batería.

3. Insertar la batería segun el polo (+) 0 (-) las señales que se encuentran en el compartimiento de la batería.

4. PARA FIJAR LA HORA

Girar el botón que hay en la parte posterior del reloj hasta llegar a la hora correcta.

★ En modelos con agujas de segundos hay una palanca la cual esta en STOP, hay que deslizarla a START, para que empiece a andar la aguja de segundos.

5. Fijando la melodía en hora. (en los modelos con esta función)

Cuando se han puesto las pilas, la función de la melodía se pondrá en marcha automáticamente. Para las 6:00 a.m. Sin tener en cuenta la hora que indica el reloj. Pulsar el botón de señal de hora hasta que la melodía empieza a sonar, entonces soltar y pulsar de nuevo. Repetir este proceso hasta el número de veces iguala el tiempo indicado en el reloj, acordándose que la primera vez, representa las 6:00 a.m. , dos veces representa 7:00 a.m.

GUIA DE FIJAR HORA

Hora que indica el Reloj	No, de veces a pulsar el boton
6:00 a.m.	1
7:00 a.m.	2

Si te equivocas, solo tienes que sacar las pilas y volver los a poner y seguir las instrucciones de nuevo. Una vez que la melodía de hora y campanadas estan fijadas Puede cambiar la hora girando el botón y la melodía ya campanadas seguran para sonar a su debido tiempo.

6. PARA COMENZAR EL MOVIMIENTO DEL PENDULO

(en el modelos que tienen péndulo)

Debe empujar suavemente el péndulo con el dedo.

7. PARA COLGAR RELOJ (Reloj de pared)

Cuelgue el reloj verticalmente en la pared utilizando un tornillo fuerte(Fig.1)

Asegurese que el tornillo esta bien sujeto a la pared para prevenir que se caiga el reloj.




Fig. 1

CUIDADOS:

1. NO poner el reloj en los siguientes lugares:

- Sitios con altas temperaturas to humedad.
- Cerca de fuertes Vibraciones.
- Lugares con excesivo polvo.

2. Se ruega no tocar el movimiento.

3. No limpiar usando aguarras o productos quimicos. Se recomienda jobón o productos de limpiezas neutros.

4. Por favor cambie las pilas agotadas inmediatamente para evitar que se oxiden. Para los modelos con la indicación "ALKALINE"(ALCALINA) en el compartimiento de las pilas, es preferible utilizar pilas alcalinas. La vida de la batería de manganeso es aproximadamente 50% más corta que que de la batería alcalina.

* Батарейки в комплект не входят

Инструкция

1. Батарейки подходящие для данных часов указаны на ярлыке коробки часов или на самой коробке.

2. Установите элементы питания, соблюдая полярность.

3. Установка времени:

Регулирующей кнопкой выставьте текущее время.

4. Установка почасовой мелодии(на моделях с функцией почасовой мелодии):

При установке элементов питания функция мелодии автоматически устанавливается на 6:00 утра (a.m.) , независимо от времени, обозначенного на ваших часах. Нажмите кнопку установки сигнала времени, пока мелодия не начнется, сразу сбросьте и нажмите снова. Повторите этот процесс, пока число нажатий не будет соответствовать времени, обозначенному на наборном диске часов, помня, что первое нажатие обозначает 6:00 a.m., два нажатия обозначают 7:00 a.m....

Если вы выставили неверное время, вам необходимо вынуть элементы питания и начать инструкцию сначала. Если почасовая мелодия установлена, вы можете менять время регулировочной кнопкой, и почасовая мелодия не собьется.

5. Слегка подтолкните пальцем маятник.

6. Закрепление часов.

Подвесить часы вертикально на твердой стене, используя крепкий винт (Fig1)

*Убедитесь, что винт прикреплён к стене должным образом, во избежание падения часов.




Fig. 1

Внимание!

1. Пожалуйста, не размещайте часы в местах:

- с повышенной температурой и влажностью;
- поблизости сильной вибрации;
- в пыльном месте.

2. Пожалуйста, не разбирайте механизм часов.

3. Не используйте растворители или другие химические материалы, чтобы очистить корпус часов. Для очистки рекомендуется использовать слабый мыльный раствор или моющие средства.

4. Пожалуйста, сразу меняйте разрядившиеся батарейки, чтобы избежать повреждений часов. В моделях с маркировкой на отделении для батареек "ALKALINE" лучше использовать алкалиновые батарейки. Продолжительность работы угольно-цинковой (солевой) батарейки примерно на 50% меньше, чем щелочной.

*本產品不含電池, 顧客需另外購買

石英鐘說明書

1. 請先參閱印刷於鐘盒或條碼貼上適合本產品使用之電池類型。

2. 打開電池蓋。

3. 按電池位置正(+)負(-)極符號放入電池。

4. 調校時間

轉動鐘背的時間調校選鈕至正確時間。

*若該型號設有秒針開關, 且已調校至停止位置(STOP字旁), 則需推動開關至開啓位置(START字旁)以啓動秒針。

5. 調校報時音樂

當放入電池後, 音樂報時時間將自動調校至上午六時, 按下報時訊號選鈕直至音樂播放, 鬆手及再按下。重複以上程序直至音樂報時的時間和鐘面顯示時間相符。緊記按下一次, 是上午六時, 第二次是上午七時等。

時間調校指引

音樂報時時間	報時訊號選鈕按下次數
6:00 am	1
7:00 am	2

如調校出現錯誤, 請拿走電池及重複上述程序。

當調校好音樂報時及鈴聲後, 可轉動時間調校選鈕以改正鐘面時間。

6. 鐘擺 (只供設鐘擺之型號)

移走鐘擺固定物及解開鐘擺鎖。

7. 懸掛時鐘

以堅固及可靠的工具(如:掛勾或螺絲)垂直懸掛時鐘於穩固的牆壁上(圖一),掛勾或螺絲需穩妥固定於牆壁上以免時鐘跌下。



圖一

注意事項

1. 切勿將此鐘放於以下地方:

- 極熱極冷或高濕度之環境。
- 強烈振動之表面。
- 多灰塵之地方。

2. 請不要觸摸機芯部份。

3. 切勿以油漆稀釋劑或其它化學物品清潔鐘身。應以中性之肥皂液為宜。

4. 請立即更換用罄之電池以免洩漏液體損毀時鐘。如產品電池盒內印有“ALKALINE”(鹼性)字樣, 建議使用鹼性電池。錳性電池壽命約為鹼性電池的一半, 敬請注意。

PMC06D

RHYTHM WATCH CO., LTD.

*本产品不含电池, 顾客需另外购买

石英钟说明书

1. 请先参阅印刷于钟盒或条形码贴上适合本产品使用之电池类型。

2. 打开电池盖。

3. 按照电池位置正(+)负(-)极符号放入电池。

4. 调校时间

转动钟背的时间调校选钮至正确时间。

若该型号设有秒针开关, 且已调校至停止位置(STOP字旁), 则需推动开关至开启位置(START字旁)以启动秒针。

5. 调校报时音乐

当放入电池后, 音乐报时时间将自动调校至上午六时, 按下报时讯号选钮直至音乐播放, 松手及再按下。重复以上程序直至音乐报时的时间和钟面显示时间相符。紧记按下一次, 是上午六时, 第二次是上午七时等。

时间调校指引

音乐报时时间	报时讯号选钮按下次数
6:00 am	1
7:00 am	2

如调校出现错误, 请拿走电池及重复上述程序。

当调校好音乐报时及铃声后, 可转动时间调校选钮以改正钟面时间。

6. 钟摆 (只供设钟摆之型号)

移走钟摆固定物及解开钟摆锁。

7. 悬挂时钟

以坚固及可靠的工具(如:挂勾或螺丝)垂直悬挂时钟于稳固的墙壁上(图一), 挂勾或螺丝需稳妥固定于墙壁上以免时钟跌下。



(图一)

注意事项

1. 切勿将此钟放于以下地方:

- 极热极冷或高湿度之环境。
- 强烈振动之表面。
- 多灰尘之地方。

2. 请不要触摸机芯部份。

3. 切勿以油漆稀释剂或其它化学物品清洁钟身。应以中性之肥皂液为宜。

4. 请立即更换用罄之电池以免泄漏液体损毁时钟。如产品电池盒内印有“ALKALINE”(碱性)字样, 建议使用碱性电池。锰性电池寿命约为碱性电池的一半, 敬请注意。

符合生产标准: GB/T6046-2016

PMC06D

RHYTHM WATCH CO., LTD.

時間調校指引/时间调校指引

1	6:00 a.m.	13	6:00 p.m.	7	0:00 p.m.	19	0:00 a.m.
2	7:00 a.m.	14	7:00 p.m.	8	1:00 p.m.	20	1:00 a.m.
3	8:00 a.m.	15	8:00 p.m.	9	2:00 p.m.	21	2:00 a.m.
4	9:00 a.m.	16	9:00 p.m.	10	3:00 p.m.	22	3:00 a.m.
5	10:00 a.m.	17	10:00 p.m.	11	4:00 p.m.	23	4:00 a.m.
6	11:00 a.m.	18	11:00 p.m.	12	5:00 p.m.	0 (default)	5:00 a.m.