



**Auto Back Light Function / 自動夜燈功能 / 自动夜灯功能 / Éclair age automatique de nuit /
Функция автоподсветки / Función Automática Luz de Fondo**



LIGHT SENSOR
感光器 / 感光器
Capteur de lumière
Световой датчик
Sensor de Luz



MONITOR BUTTON
檢視鍵 / 检视键
Bouton de démonstration
Кнопка «Monitor»
Pulsador monitor

AUTO NIGHT LIGHT SWITCH
自動夜燈開關 / 自动夜灯开关
Bouton d' enclenchement de
l' éclairage automatique
Переключатель автоподсветки
Interruptor luz automática

Auto Back Light Function

- Press "MONITOR" button to turn on the back light for demonstration. (Lighting will be stronger than normal for demonstration purpose in bright environment.)
- Slide "AUTO LIGHT ON" switch to turn on/off the auto back light function.
- If auto light function is on and the light sensor detects the place getting dark, the back light will be on automatically until the light sensor detects lighting again.

自動夜燈:

- 按“檢視”鍵以開啟夜燈作示範用途。(為方便於光亮環境下進行示範,夜燈亮度較正常情況下強。)
- 撥動自動夜燈開關以啟動或關閉自動夜燈功能。
- 如自動夜燈功能開啟且感光器探測到四周環境變暗,夜燈將自動亮起直至感光器再次探測到光源。

自动夜灯功能:

- 按“检视”键以开启夜灯作示范用途。(为便于光亮环境下进行示范,夜灯亮度较正常情況下強。)
- 拨动自动夜灯开关以启动或关闭自动夜灯功能。
- 如自动夜灯功能开启且感光器探測到四周环境變暗,夜灯將自动亮起直至感光器再次探測到光源。

Éclair age automatique de nuit

- Appuyer sur "DEMONSTRATION" pour activé la démonstration de l'éclairage.
(La lumière sera plus forte qu'habituellement en raison de la luminosité de la pièce)
- Mettre le bouton "AUTO LIGHT ON" pour enclencher (on) ou déclencher (off) l'éclairage automatique de nuit.
- Si la fonction de l'éclairage automatique est enclenchée et que le capteur détecte l'obscurité, le cadran s'illuminera jusqu'à ce que le capteur détecte à nouveau de la lumière.

Функция автоподсветки

- Нажмите кнопку «MONITOR», чтобы включить демонстрацию подсветки. (Подсветка будет ярче, чем в обычном режиме, чтобы демонстрацию можно было проводить и при свете).
- Установите переключатель автоподсветки в желаемое положение, чтобы включить/выключить функцию автоподсветки.
- Если функция автоподсветки включена, световой датчик будет определять степень освещенности в помещении. Когда стемнеет, подсветка автоматически включится. Когда датчик определит, что снова стало достаточно светло, подсветка автоматически выключится.

Función Automática Luz de Fondo

- Pulse el botón "Monitor" para activar la luz de fondo para demostración. (Esta luz será más intensa que la normal al ser una luz de demostración en ambientes de mucha luz).
- Deslize "Interruptor luz automática" para encender/apagar la luz automática de fondo.
- Si el interruptor de luz automática está activado y el sensor de luz detecta que la zona se está oscureciendo, la luz se activará automáticamente hasta que el sensor detecte luz nuevamente.

符合生产标准: GB/T6046-92