

LCT105NR02/03

Main Feature:

- 12/24 hour time display
- Thermometer
- Daily alarm with snooze
- Light touch for snooze and back light function
- Auto back light by sensor

A1: Auto light icon

A2: Time

A3: Temperature / Alarm time

B1: "SNOOZE/LIGHT" Button

B2: "AUTO LIGHT ON/OFF" Slide Switch

B3: "ALARM ON/OFF" Slide Switch

B4: "- / (°C/°F) Button


B5: "+ / (12/24) Button

B6: "TIME SET/ALARM SET" Slide Switch

B7: "RESET" Button

C1: Auto Light Sensor

C2: Battery Cover



Start Up:

Remove battery cover on the back case and insert 2 pcs AAA size batteries. Use a pin to press RESET (B7) button.

Time Setting Mode:

- Slide "TIME SET/ALARM SET" (B6) switch to "☉" to enter time setting mode, time digit will flash.
- Press "+" (B5) or "-" (B4) button to adjust the setting and slide "TIME SET/ALARM SET" (B6) switch to "▼" to confirm and quit the setting. (By keeping the "+" (B5) or "-" (B4) button pressed, you may fast forward through units)

Daily Alarm Setting:

- Slide "TIME SET/ALARM SET" (B6) switch to "🔔" to enter alarm time setting mode, alarm time digit will flash.
- Press "+" (B5) or "-" (B4) button to adjust the setting and slide "TIME SET/ALARM SET" (B6) switch to "▼" to confirm and quit the setting. (By keeping the "+" (B5) or "-" (B4) button pressed, you may fast forward through units)
- Slide "ALARM ON/OFF" (B3) switch to turn on or off the daily alarm setting. If it is on, "alarm on" will be shown on the LCD and alarm starts at the same time daily.
- When alarming, touch "SNOOZE/LIGHT" (B1) button to activate the snooze function. "Z^Z" icon will flash on the LCD. The alarm will stop and start again after 5 minutes.
- Press any button except "SNOOZE/LIGHT" (B1) button to stop the alarm when it rings. Otherwise, the alarm signal sounds for about 2 minutes then stop automatically.

12/24 Hour Display Mode:

- Press "+" (B5) button to select 12 or 24 hours mode.

Thermometer: (Indoor measurable range: -9.9°C ~+ 60°C)

- Press "-" (B4) button to select temperature to be displayed in Celsius mode or Fahrenheit mode.
- If the temperature is out of the measurable range, LL.L (beyond the minimum temperature) or HH.H (beyond the maximum temperature) will be shown on the LCD.

Back Light / Auto Light By Sensor:

- Light touch "SNOOZE/LIGHT" (B1) button to turn on the back light for 10 seconds.
- Slide "AUTO LIGHT" (B2) switch to "ON", "☀️" icon will be shown on the LCD. When the light sensor detects the place is getting dark, the back light will be switched on automatically.

Note:

- Use a pin to press "RESET" (B7) button to reset if it does not work properly.
- Do not expose the clock to direct sunlight, strong heat, cold, high humidity or wet areas.
- Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer or TV sets.

LCT105NR02/03

Основные характеристики:

- 12/24 часовой дисплей
- Термометр
- Будильник с функцией отложенного сигнала
- Включение функции отложенного сигнала будильника и подсветки одним касанием
- Сенсор автоматической подсветки

A1: Значок автоматической подсветки

A2: Время

A3: Температура / Время будильника

B1: Кнопка "SNOOZE/LIGHT"

B2: Переключатель "AUTO LIGHT ON/OFF"

B3: Переключатель "ALARM ON/OFF"

B4: Кнопка "- / (°C/°F)


B5: Кнопка "+ / (12/24)

B6: Переключатель "TIME SET / ALARM SET"

B7: Кнопка "RESET"

C1: Сенсор автоматической подсветки

C2: Отсек для элемента питания



Начало работы:

Вставьте два элемента питания размера AAA, используйте булавку, чтобы нажать кнопку «RESET» (B7).

Режим установки времени:

- Сдвиньте переключатель "TIME SET/ALARM SET" (B6) на значок "☉", чтобы перейти в режим настройки времени. Цифры будут мигать.
- Нажмите кнопку "+" (B5) или "-" (B4), чтобы настроить время, сдвиньте переключатель "TIME SET/ALARM SET" (B6) на значок "▼", чтобы сохранить настройки и выйти из режима, зажав кнопку "+" или "-", можно быстрее переключаться между значениями.

Настройка будильника:

- Сдвиньте переключатель "TIME SET/ALARM SET" (B6) на "🔔", чтобы перейти к настройкам будильника, на дисплее будут мигать цифры будильника.
- Нажмите кнопку "+" (B5) или "-" (B4), чтобы настроить время, сдвиньте "TIME SET/ALARM SET" (B6) на значок "▼", чтобы подтвердить настройки и выйти из режима.
- Сдвиньте переключатель "ALARM ON/OFF" (B3), чтобы включить или выключить будильник. Если будильник включен, на дисплее появится надпись "alarm on", сигнал будильника будет срабатывать ежедневно.
- Когда зазвонит будильник, коснитесь кнопки "SNOOZE/LIGHT" (B1), чтобы активировать функцию отложенного сигнала будильника. Иконка "Z^Z" замигает на дисплее. Сигнал будильника прекратится и повторится через 5 минут.
- Нажмите любую кнопку, кроме "SNOOZE/LIGHT" (B1), чтобы остановить сигнал будильника, иначе сигнал будет звучать в течение 2 минут, а затем прекратиться автоматически.

12/24 режим:

- Нажмите кнопку "+" (B5), чтобы выбрать 12 или 24-часовой режим.

Термометр: (Диапазон измерения температуры внутри помещения: -9.9°C ~+ 60°C)

- Нажмите кнопку "-" (B4), чтобы выбрать режим отображения температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.
- Если температура выше или ниже указанного диапазона, на экране отобразится LL.L (температура ниже минимума) или HH.H (температура выше максимума)

Подсветка / Автоматическое включение подсветки:

- Коснитесь кнопки "SNOOZE/LIGHT" (B1), чтобы включить подсветку на 10 секунд.
- Сдвиньте переключатель "AUTO LIGHT" (B2) в позицию "ON", на дисплее появится иконка "☀️". Когда сенсор определит, что в комнате становится темнее, автоматически включится подсветка.

Примечания:

- Используйте булавку, чтобы нажать кнопку "RESET" (B7), чтобы сбросить настройки в случае некорректной работы.
- Не допускайте воздействие прямого солнечного света, высоких температур, холода, высокой влажности, не размещайте часы в сырых помещениях.
- Не размещайте часы вблизи приборов, которые могут создавать помехи, таких как компьютер или телевизор.

LCT105NR02/03

主要功能:

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 每日定時鬧鐘及貪睡功能
- 輕觸式貪睡及夜燈功能
- 自動夜燈

A1: 自動夜燈圖示

A2: 時間

A3: 溫度/響鬧時間

B1: “SNOOZE/LIGHT” 貪睡/夜燈鍵

B2: “AUTO LIGHT ON/OFF” 自動夜燈開關切換鍵

B3: “ALARM ON/OFF” 響鬧開關切換鍵

B4: “-” /攝氏/華氏溫度切換鍵

B5: “+” /12/24小時制式切換鍵


B6: “TIME SET ●/ALARM SET ▲”

時間/響鬧時間設定切換鍵

B7: “RESET” 重設鍵

C1: 感光器

C2: 電池蓋



開始:

打開時鐘背部的電池蓋，放入2枚AAA電池，然後以別針按“重設”(B7)鍵

設定時間:

●撥動“時間/響鬧時間設定”(B6)切換鍵至“●”圖示，顯示屏閃爍以進入時間設定模式

●按“+”(B5)或“-”(B4)鍵進行調校，撥動“時間/響鬧時間設定”(B6)切換鍵至“▼”圖示以確認及離開設定模式。(持續按下“+”(B5)或“-”(B4)鍵會加快調校數字的速度)

設定每日定時鬧鐘功能:

●撥動“時間/響鬧時間設定”(B6)切換鍵至“▲”圖示，顯示屏閃爍以進入響鬧時間設定模式

●按“+”(B5)或“-”(B4)鍵進行調校，撥動“時間/響鬧時間設定”(B6)切換鍵至“▼”圖示以確認及離開設定模式。(持續按下“+”(B5)或“-”(B4)鍵會加快調校數字的速度)

●撥動“響鬧開關”(B3)切換鍵以開啟或關閉響鬧功能。如響鬧功能開啟，“alarm on”字體將顯示於屏幕上，鬧鈴將於每天定時響起

●響鬧時輕觸“貪睡/夜燈”(B1)鍵以啟動貪睡功能，“Z”圖示將顯示於屏幕上，響鬧停止並於5分鐘後再次響起

●響鬧時可按“貪睡/夜燈”(B1)鍵以外任何鍵鈕停止響鬧或等待2分鐘後自動停止響鬧

12/24小時制式顯示:

●按“+”(B5)鍵以切換12/24小時制式顯示

溫度計: (室內溫度顯示範圍: -9.9°C ~ +60°C)

●按“-”(B4)鍵以切換攝氏/華氏溫度顯示

●若溫度超過可量度範圍，則以“LL.L”(低於最低溫度)或“HH.H”(高於最高溫度)顯示

夜燈/自動夜燈:

●輕觸“貪睡/夜燈”(B1)鍵以開啟夜燈10秒

●撥動“自動夜燈開關”(B2)切換鍵至“ON”位置以開啟自動夜燈功能，“☀”圖示將顯示於屏幕上。如自動夜燈功能開啟且感光器探測四周環境變暗，夜燈將自動亮起直至感光器再次探測到光源為止

注意:

●如時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B7)鍵重設所有設定

●避免放置時鐘於陽光直接照射的地方、極熱極冷或高濕度之環境

●避免放置時鐘於可能引起干擾之物品或金屬框附近，例如電腦或電視組合

LCT105NR02/03

主要功能:

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 每日定時鬧鐘及貪睡功能
- 輕觸式貪睡及夜燈功能
- 自動夜燈

A1: 自動夜燈圖示

A2: 時間

A3: 溫度/響鬧時間

B1: “SNOOZE/LIGHT” 貪睡/夜燈鍵

B2: “AUTO LIGHT ON/OFF” 自動夜燈開關切換鍵

B3: “ALARM ON/OFF” 響鬧開關切換鍵

B4: “-” /攝氏/華氏溫度切換鍵

B5: “+” /12/24小時制式切換鍵


B6: “TIME SET ●/ALARM SET ▲”

時間/響鬧時間設定切換鍵

B7: “RESET” 重設鍵

C1: 感光器

C2: 電池蓋



開始:

打開時鐘背部的電池蓋，放入2枚AAA電池，然後以別針按“重設”(B7)鍵

設定時間日歷:

●撥動“時間/響鬧時間設定”(B6)切換鍵至“●”圖示，顯示屏閃爍以進入時間設定模式

●按“+”(B5)或“-”(B4)鍵進行調校，撥動“時間/響鬧時間設定”(B6)切換鍵至“▼”圖示以確認及離開設定模式。(持續按下“+”(B5)或“-”(B4)鍵會加快調校數字的速度)

設定每日定時鬧鐘功能:

●撥動“時間/響鬧時間設定”(B6)切換鍵至“▲”圖示，顯示屏閃爍以進入響鬧時間設定模式

●按“+”(B5)或“-”(B4)鍵進行調校，撥動“時間/響鬧時間設定”(B6)切換鍵至“▼”圖示以確認及離開設定模式。(持續按下“+”(B5)或“-”(B4)鍵會加快調校數字的速度)

●撥動“響鬧開關”(B3)切換鍵以開啟或關閉響鬧功能。如響鬧功能開啟，“alarm on”字體將顯示於屏幕上，鬧鈴將於每天定時響起

●響鬧時輕觸“貪睡/夜燈”(B1)鍵以啟動貪睡功能，“Z”圖示將顯示於屏幕上，響鬧停止並於5分鐘後再次響起

●響鬧時可按“貪睡/夜燈”(B1)鍵以外任何鍵鈕停止響鬧或等待2分鐘後自動停止響鬧

12/24小時制式顯示:

●按“+”(B5)鍵以切換12/24小時制式顯示

溫度計: (室內溫度顯示範圍: -9.9°C ~ +60°C)

●按“-”(B4)鍵以切換攝氏/華氏溫度顯示。

●若溫度超過可量度範圍，則以“LL.L”(低於最低溫度)或“HH.H”(高於最高溫度)顯示

夜燈/自動夜燈:

●輕觸“貪睡/夜燈”(B1)鍵以開啟夜燈10秒

●撥動“自動夜燈開關”(B2)切換鍵至“ON”位置以開啟自動夜燈功能，“☀”圖示將顯示於屏幕上。如自動夜燈功能開啟且感光器探測四周環境變暗，夜燈將自動亮起直至感光器再次探測到光源為止

注意:

●如時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B7)鍵重設所有設定

●避免放置時鐘於陽光直接照射的地方、極熱極冷或高濕度之環境

●避免放置時鐘於可能引起干擾之物品或金屬框附近，例如電腦或電視組合